

# Lens Change Table

取扱説明書  
Operating Instructions  
使用说明书

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよく読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- レンズチェンジテーブルの設置は、必ずソニーのサービス担当者または営業担当者にご依頼ください。

## LKRA-008

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることもあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したり破損したら使わずに、ソニーのサービス担当者に相談する。

#### 警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

#### 注意を促す記号



火災



感電



手を挟めないよう注意

#### 行為を指示する記号



指示



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと、**火災**や**感電**などにより**死亡**や**大けが**につながる可能性があります。

#### レンズの交換の際は、レンズにロックを掛けた上で実施する



指示

固定ロックをせずに交換作業を行うと、レンズを落としてけがをすることがあります。

#### レンズの交換の際は、搬送部に指や手を置かない



手を挟めないよう注意

レンズの交換の際に、搬送部に指や手を置くと、挟んでけがをすることがあります。注意して操作してください。



注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の物品に**損害**を与えることがあります。

#### 設置および移設の際は、サービスに依頼する



指示

設置および移設については、必ずソニーのサービス担当者または営業担当者にご依頼ください。

#### 日本語

#### 概要

このレンズチェンジテーブルは、ソニー製プロジェクター用です。

対応するプロジェクターについて詳しくは、ソニーのサービス担当者または営業担当者にお問い合わせください。

#### 設置について

##### お客様へ

お客様による設置は、人身事故につながる可能性があります。設置については、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご依頼ください。

##### サービスの方へ

設置については、プロジェクターのインストレーションマニュアルをご覧ください。

#### 主な仕様

外形寸法(幅／高さ／奥行)	約908×950×778 mm
質量	約40 kg
付属品	取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。



4454415010

English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Overview

The Lens Change Table should be used with the Sony projector only.  
For details on compatible projectors, consult your Sony representative.

About Installation

**For customers**  
Installing the unit may cause injury to the person.  
Users should request your Sony representative to install the unit.

**For Sony representative**  
Refer to the Installation Manual of the projector to install the unit.

Specifications

Dimensions (w/h/d)	Approx. 908 × 950 × 778 mm (35 3/4 × 37 1/2 × 30 3/4 inches)
Mass	Approx. 40 kg (88 lb)
Supplied accessories	Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

**Note**  
Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

中文

机型名称：镜头转换台  
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

**关于旧产品的处理**  
请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一同弃置。  
正确弃置旧的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。  
具体处理方法请遵循当地的规章制度。

概述

镜头转换台是用于Sony电影机的镜头。  
有关兼容的电影机的详情，请咨询Sony代表。

关于安装

**对于消费者**  
安装台可能会导致人员受伤。  
用户应要求Sony代表安装台。

**对于Sony代表**  
若要安装台，请参考电影机的安装手册。

规格

尺寸（宽/高/深）	约908 × 950 × 778毫米 (35 3/4 × 37 1/2 × 30 3/4英寸)
质量	约40千克（88磅）
附件	使用说明书（1）

设计和规格如有更改，恕不另行通知。

**注意**  
在使用前请始终确认本机运行正常。  
无论保修期内外或基于任何理由，SONY对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的现有损失或预期利润损失，不作（包括但不限于）退货或赔偿。

ソニー株式会社    〒108-0075    東京都港区港南1-7-1

出版日期：2012年10月

この説明書は、再生紙を使用しています。  
Printed on recycled paper.

<http://www.sony.net/>